



# PLEJE OG VEDLIGEHOJDELSE

LÅGER . TRÅDVARER . DESIGNCORE . MASSIV TRÆ . LAMINAT

# DESIGNA<sup>®</sup>

DESIGN FOR ENHVER PRIS

# LÅGER



## **Malede og finérede**

Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående rengøring kan man bruge en svag sæbeopløsning, evt sæbespånér og tørre efter med en tør klud. Brug ikke sulfomidler. Finér fronter rengøres i åreretning.

## **Laminat- og melaminbelagte**

Rengør låger med lunkent vand eller sæbevand. Brug ikke sulfomidler. Pletter afsat efter lang tid, som ikke kan fjernes med vand, kan man bruge en svag opløsning af klorin eller acetone i vand. Start altid med en meget tynd opløsning.

## **Højglansfolie**

Højglansfolie er fra fabrikken belagt med en beskyttelsesfilm. Det er vigtigt at denne film først fjernes efter færdigmonteringen. Højglanslågerne rengøres med en ren, blød microfiberklud opvredet i lunkent sæbevand. Brug aldrig svamp, børste eller rengøringsmidler der inderholder alkohol, skuremidler eller andre opløsningsmidler.

## **Folie**

Folielåger er fra fabrikken belagt med en beskyttelsesfilm. Det er vigtigt at denne film først fjernes efter færdigmonteringen. Rengøres med en ren, blød microfiberklud opvredet i lunkent sæbevand. Brug aldrig svamp, børste eller rengøringsmidler der inderholder alkohol, skuremidler eller andre opløsningsmidler.

## **Læder**

Læderet består af 80 % recycled ægte læder og 20 % natur latex gummi, denne sammensætning giver et meget stærkt og smudsafvisende produkt.

Daglig rengøring foretages med en opvredet klud. Madvarer med stærke farvestoffer, som kaffe, rødvin, rødbeder, karry, mm. vil kunne lave pletter, hvis dette ikke aftørres (mest ved hvid læder).

Rengøring kan evt. foretages med husholdningssprit, hvis der er opstået problemer / skjolder.

# TRÅDVARER



## **Stålindsatse og trådvarer**

Der anvendes kun forseglede trådvarer, hvilket betyder at f.eks. rustpletter ikke fremkommer. Trådvarer renses med vand og klorin, undgå ridsende rengøringsmidler.

Kuglelejer/Rullehjul og skuffeskiner kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke smøres. De kan dog smøres med alm. symaskineolie.

**DESIGNA<sup>®</sup>**  
DESIGN FOR ENHVER PRIS

# BORDPLADER DESIGNCORE



## **Generelt**

Designcore er et slidstærk produkt, gennemfarvet og porefrit som i dagligdagen er nem at vedligeholde

## **Daglig rengørelse**

Er tilstrækkelig med en hårdt opvredet klud med varmt vand tilsat alm. opvaskemiddel. Dette fjerner de fleste fedtpletter.

Ved mere hårdføre pletter som cigaretmærker, aflejring fra te eller kaffe anvendes et skuremiddel opløst i vand. Gør bordpladen fugtig og slib i cirkelbevægelse indtil pletten er fjernet. Denne fremgangsmetode anvendes også i Designcore vaske som er blevet snavsede efter f.eks kaffe eller the.

## **Små ridser**

Små ridser fjernes med slibemiddel, start med en grovere korn f.eks. 180 eller Scotch-Brite. Herefter poleres med korn 320. Der skal poleres i cirkelbevægelse, man kan med fordel anvende excentersliber. Sørg for at hver gang man skifter kornstørrelse, øges sliberadius så man får en jævn overgang. I nogle tilfælde er det fornuftigt at polere hele pladen for at bibeholde en ensartet overflade. Afhængig af den afsluttende glans kan pladen slibes med endnu mindre kornstørrelse.

## **Varmeskader**

En DesignCore bordplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan dog være op til 300 grader C på undersiden når den er varmest. Designa anbefaler derfor altid brug af varmeskåner. Misfarvninger fra overophedning som går dybere ned i pladen kan normalt ikke fjernes. Se mekaniske skader.

## **Mekaniske skader**

Er uheldet ude, hvor tunge ting eller skarpe genstande tabes ned og forårsager slagmærker, kontakt venligst forhandler, som kan hjælpe med at få pladen repareret så det igen er som nyt.

## **Kemikalier**

Stærke kemikalier og syrer som kommer på bordpladen bør fjernes omgående. Skyl efter med rigelig vand. Efterfølgende afvaskes pladen med sulfovand.

**DESIGNA<sup>®</sup>**  
DESIGN FOR ENHVER PRIS

# BORDPLADER

## MASSIV TRÆ



### Generelt

Pladerne er fra fabrikken leveret med enten en grundoliering på for og bagside samt kanter eller alternativt overflade af grundoliering + en top coatbehandling. (En mellemslibning og en ekstra oliebehandling). Nogle træsorter leveres med en hvidolieret overflade.

En massivtræs bordplade kræver en jævnlig vedligeholdelse med en olie der passer til den leverede overflade.

### Rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand og aftørring med ren opvredet klud. Undgå brug af sulfo i daglig brug da det er fedtopløsende. Undgå brug af skurepulver, da det giver en matteret overflade.

### Oliering

En massiv træbordplade skal de første 4-6 uger behandles 1-2 gange pr. uge indtil pladen er mættet med olie, og derved opnår en smudsafvisende overflade.

Herefter efter behov ca. hver 3. måned. Når bordpladen syner lidt mat i overfladen er det tegn på at den igen trænger til olie.

Pladen rengøres og påføres et tyndt lag olie som fordeles jævnt over hele pladen. Husk kanter især kanten rundt om vasken. Eventuel overskydende olie fordeles til steder hvor pladen suger mere. Er der endnu overskydende olie aftørres dette efter få minutter. Fjernes denne olie ikke skabes der skjolder i overflade.

Oliering kan efterfølges af let slibning med polersvamp.

### Ridser og trykmærker

Små ridser i overfladen fjernes let med sandpapir korn 180-220. Slib i olien så opnås et godt resultat. Afslut evt. med polersvamp.

Trykmærker kan ofte varmes op. En fugtig stykke stof lægges på trykmærken, hvorefter der varmes med spidsen af strygejernet på højeste varmestyrke. Træet vil herved "rejse" sig igen.

Der anbefales altid brug af skærebræt og varmeskåner.

### HUSK

Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Olie skal opbevares tørt og frostfri samt utilgængelig for børn

# BORDPLADER LAMINAT



## **Generelt**

Bordplader i laminat kræver kun minimal vedligeholdelse.

Der anvendes kun de bedste højtrykslaminater fra førende leverandører i Europa. Laminaterne er meget modstandsdygtige over for almindelig brug i køkkenet.

## **Almindelig rengøring**

Til daglig rengøring anbefales varmt vand med opvaskemiddel og brug af almindelig klud.

Pletter afsat over længere tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med et fortyndet opløsningsmiddel. Start altid med at bruge den mildeste metode. Vask altid efter med rent lunkent vand.

Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da dette vil matere pladen.

Ved grundig rengøring kan anvendes laminatrens. Det fås normalt hos materialister eller køkkenbutikker.

Stærkt farvende produkter eller blegemidler skal aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

## **Ridser**

Skår eller ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes med color-core, som kan fås i et udvalg af farver.

Der anbefales altid brug af skærebræt.

## **Varmeskader**

En Designa-laminatplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan være op til 300 grader C på undersiden når den er varmest.

Der anbefales altid brug af varmeskåner.

Misfarvninger fra overophedning, samt brandmærker kan normalt ikke fjernes.

**DESIGNA<sup>®</sup>**  
DESIGN FOR ENHVER PRIS